





№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	4080065	Рычаг включения комплект	1	7	301070741	Барашек к гайке	2
2	104030163	Винт	2	8	4050138A	Левая рабочая рукоятка	1
3	4990165	Верхняя рабочая рукоятка	1	9	104030357	Винт	2
4	104020008	Гайка	2	10	301070355	Хомут для проводов	2
5	104010030	Шайба	2	11	4050139A	Правая рабочая рукоятка	1
6	104040136	Болт	2	12	301070343	Кронштейн крепления проводов	1



№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	301070930	Крышка двигателя	1	17	301070579	Крышка отсека травосборника	1
2	301070910	Накладка крышки	1	18	103050131A	Подшипник	1
3	301070396	Рукоятка крышки	1	19	301990135	Плата крепления оси колес	2
4	105990144	Прокладка двигателя	1	20	103060044-1	Пружина крепления крышки	1
5	103070119	Шкив ремня на двигатель	1	21	301070573	Заднее колесо	2
6	301070572	Крыльчатка двигателя	1	22	103990417	Заглушка колеса	4
7	4070155	Электродвигатель	1	23	301070574	Переднее колесо	2
8	301070860	Пыльник	1	24	104040205	Болт крепления ножа	1
9	104020020	Гайка	1	25	103990639	Защитная крышка	1
10	103050100E	Подшипник	1	26	103030038	Нож	1
11	301070575A	Суппорт крепления двигателя	1	27	301070576AD	Корпус	1
12	103050094C	Подшипник	1	28	103050026-1	Ось передних колес	1
13	301070895	Ведомый шкив	1	29	103060043-1	Пружина осей колес	3
14	105990072A	Ремень привода ножа	1	30	103050027-1	Ось задних колес	1
15	301070577	Крышка отсека травосборника	1	31	301070578	Нижняя часть травосборника	1
16	301070580	Рукоятка травосборника	1				