



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К КУЛЬТИВАТОРАМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,
НЕ УХУДШАЮЩИХ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ,
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЕ
В ДОСТУПНОМ НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.



ОКУЧНИК СТВОРЧАТЫЙ

АРТИКУЛ ДЛЯ ЗАКАЗА: **C3004**

www.championtool.ru

Устанавливается на культиваторы: **CHAMPION-BC5602, BC5602BS, BC5512, BC5712, BC6611, BC6612H, BC6712, BC7712, BC8713**

НАЗНАЧЕНИЕ

Окучник створчатый предназначен для нарезания грядок под посадку растений, либо для окучивания уже нарезанных грядок. Перед нарезанием грядок необходимо произвести рыхление почвы.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для установки окучника на культиватор требуется соответствующая сцепка (приобретается отдельно). Оптимальная глубина обработки регулируется с использованием дополнительных отверстий в стойке окучника и скобе сцепки. Ширина захвата, в зависимости от выполняемых задач, регулируется разводом отвалов окучника.

Для работы с окучником установите на культиватор узкие металлические колеса с шипами (грунтозацепы, приобретаются отдельно) для того, чтобы обеспечить надежное сцепление привода культиватора с грунтом. При большой плотности грунта рекомендуется дополнительно установить груз-утяжелитель. В зависимости от выполняемых задач грунтозацепы устанавливаются либо через удлинители оси (приобретаются отдельно), либо без них.

При использовании окучника для нарезания грядок необходимо установить створки на минимальную ширину, колеса устанавливаются без удлинителей оси.

При использовании окучника для окучивания грядок, необходимо установить створки окучника на требуемую ширину. Колеса можно использовать с удлинителями оси, это зависит от ширины грядок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная ширина створок 240 мм. Максимальная ширина створок 340 мм.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Проверьте исправность окучника, надежность затяжки всех резьбовых соединений. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы. Особую осторожность соблюдайте при движении культиватора задним ходом, а также при развороте культиватора. Сохраняйте безопасное расстояние до окучника во избежание получения травм об выступающие острые углы и кромки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Все работы по обслуживанию окучника выполняйте в защитных перчатках. После окончания работы произведите очистку окучника от остатков земли. Резьбовые соединения и участки окучника, не имеющие лакокрасочного покрытия, обработайте универсальной смазкой Champion EP-0 (артикул для заказа 952814/952815), либо «Литол-24». Хранить окучник рекомендуется в закрытом сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи в розничной сети при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Срок службы инструмента составляет 5 лет.