STATUS®
POWER TOOLS

HEAT GUN

Read user's manual carefully before operating!



HAG2

A



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Прочтите всю инструкцию до конца.
Незнание правил пользования может привести к травмам, или выходу изделия из строя.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

1) Рабочее место

- **Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещённым.**
- **На рабочем месте не должны находиться легковоспламеняющиеся жидкости, в воздухе должны отсутствовать пыль и газы.** В процессе работы возможно искрение инструмента, что может привести к взрыву или возгоранию.
- **В зоне работы должны отсутствовать дети и посторонние лица.**

2) Электробезопасность

- **Вилка подключения прибора должна отвечать штепсельной розетке.** Не производите на вилке никаких изменений.
- **Избегайте контакта заземленными поверхностями, трубами, системами отопления, электрическими плитами и холодильниками.**
- **Защищайте изделие от воздействия дождя и сырости.** Проникновение воды в корпус изделия может привести к поражению электротоком.
- **Не используйте кабель не по назначению, не используйте его для подвешивания или переноски изделия.** Оберегайте кабель от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель может стать причиной поражения электротоком.
- **При работе с изделием под открытым небом используйте только такой удлинительный кабель, который разрешен для наружного применения.**

3) Личная безопасность

- **Контролируйте свое состояние при работе с изделием. Запрещается работать изделием, если вы больны или находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это может привести к травме.**
- **Одевайтесь правильно. Одежда не должна быть излишне свободной. Снимите ювелирные украшения и спрячьте волосы под головной убор.**

- **Предотвращение случайного включения машины.**
  Не держите палец на клавише выключателя в момент переноски машины, или во время присоединения к машине аккумуляторной батареи.
- **При работе обеспечьте себе удобное и устойчивое положение.**
  Потеря равновесия во время работы может привести к травме.
- **Применяйте индивидуальные средства защиты. Всегда используйте защитные очки.**
  В зависимости от вида работ применяйте респиратор, нескользящую обувь, защитный шлем, наушники.
- **Не используйте при работе неустойчивую опору.**
  Устойчивая опора на ровной поверхности обеспечит полный контроль над изделием.

4) Использование изделия

- **Используйте зажимы или другие средства для надежного закрепления на рабочем месте обрабатываемой заготовки.**
- **Не перегружайте изделие. Используйте для работы только предназначенный для этого инструмент.**
  Правильный выбор инструмента делает работу быстрой и безопасной.
- **Не пользуйтесь изделием с неисправным выключателем.**
  Контроль над изделием должен быть полным. Неисправный выключатель должен быть немедленно отремонтирован.
- **Храните изделие в местах, недоступных детям.**
- **Содержите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.**
  Хорошо ухоженный инструмент реже заклинивается и делает вашу работу более легкой.
- **Проверяйте подвижные части вашего изделия на отсутствие повреждений,**
  легкость их перемещения, прочность фиксации применяемой оснастки.
- **Используйте только те инструменты и принадлежности, которые рекомендуются производителем изделия, или предназначенные для выполнения данного вида работ изготовителями оснастки.**
- **Храните изделие очищенным от грязи, опилок, стружки и масляных пятен.** Для чистки изделия используйте сухой обтирочный материал. Запрещается использовать для чистки изделия растворители, бензин и жидкие моющие средства. Жидкости и растворители могут повредить корпус изделия и привести в негодность электрическую часть.

5) Сервисное обслуживание

- **Изделие должно обслуживаться только в специализированных сервисных центрах.**
  Ремонт изделия неквалифицированными лицами может привести к травмам.

ОПИСАНИЕ

A

1. Блок управления
2. Корпус
3. Термозащитный кожух
4. Сопло
5. Нескользящая накладка рукояти
6. Регулятор температуры
7. Резиновые вставки для установки в стационарное положение
8. Клавиша выключателя
9. Индикатор температуры
10. Кабель

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Проверяйте функциональность изделия перед каждым использованием. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Проверяйте кабель изделия на наличие повреждений.
- Пользуйтесь полностью размотанным и безопасным удлинителем.
- Используйте инструмент в соответствие с инструкцией; применение не по прямому назначению может привести к поломке и травмам.
- Изделие не должно использоваться детьми до 16 лет.
- Всегда убеждайтесь в соответствие источника питания и спецификации изделия.
- В момент включения в сеть убедитесь, что изделие выключено.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Регулировка объёма подачи воздуха

- возможные режимы работы:

1 = подача 360 литров/минуту (50°C)
2 = подача 360 литров/минуту (50°C ... 610°C)
3 = подача 550 литров/минуту (50°C ... 610°C)

- заранее установите необходимую Вам подачу воздуха, перемещением клавиши выключателя (8) в одно из трёх вышеуказанных положений.
- во время первого включение допускается появление небольшого количества дыма; при последующих включениях этого происходить не должно.
- выключение производится перемещением выключателя (8) в положение “0".

Регулировка температуры

- необходимая температура устанавливается вращением верньера регулятора температуры (6) до появления в окне индикатора (9) необходимого значения.

Основные правила использования

- если вы не уверены в правильности выбора температуры, попробуйте выполнить работу, на том участке заготовки, внешний вид которого Вам не важен.
- температура понижается по мере увеличения расстояния между воздуховодом и заготовкой.
- рабочая температура зависит от обрабатываемого материала и нужного эффекта.

Использование изделия в стационарном положении

- для установки в стационарное положение, изделие имеет резиновые вставки на корпусе и рукоятке.
- рабочая поверхность должна быть чистой
- воздушный поток не должен быть направлен на Вас
- зафиксируйте сетевой кабель (10) таким образом, чтобы случайное касание кабеля не привело к падению или перемещению изделия
- во избежание ожогов, не прикасайтесь к соплу во время и сразу после работы
- перед началом работы убедитесь, что внутри сопла нет посторонних предметов
- при выключение изделия, одной рукой удерживайте его в устойчивом положении, а другой рукой выключите изделие

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ

Удаление краски

- при удалении краски используйте чистый и острый скребок
- счищайте краску, когда она достаточно размягчится
- счищайте нагретую и мягкую краску быстро, пока она не застыла снова
- держите инструмент под углом 30-40 градусов к поверхности заготовки
- удаляйте остатки краски со скребка как можно чаще, под потоком горячего воздуха они могут воспламенится
- перемещайте скребок вдоль волокон древесины
- не нагревайте одно место излишне долго

! будьте внимательны при удалении старой краски; использовавшиеся несколько десятков лет назад краски могут иметь в составе ядовитые примеси

Размораживание водопроводных труб

- нагревайте замёрзший участок равномерно

! не используйте изделие для разморозки труб из ПВХ

! перед работой убедитесь, что Вы будете нагревать именно водопроводную трубу; нагревание газовых труб может повлечь взрыв!

Сушка

! сушка производится на низкой или средней температуре при увеличенной дистанции

Можно сушить:

- краску, лак, гипс, строительный раствор или штукаткурку
- дерево перед окраской
- строительные конструкции перед нанесением на них гидроизоляции или герметика

Очистка и дезинфекция

- дезинфекция клеток животных и птиц (предварительно удалив из клетки животное или птицу)
- уничтожение муравейников
- уничтожение древесных и других паразитов
- борьба с сорняками

6. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
7,8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Следите за чистотой отверстий для подачи воздуха внутрь изделия, периодически очищайте их от грязи. Загрязнение этих отверстий может привести к перегреву изделия и выходу его из строя.
2. Перемещение регулятора подачи воздуха должно быть лёгким, с чёткой фиксацией в трёх положениях. Вращение регулятора температуры должно быть плавным и не вызывать искрения внутри изделия.
3. В случае если при работе начинает появляться дым или искрение, излишний шум в работе вентилятора или его неравномерная работа, либо вибрации, немедленно выключите изделие и обратитесь в сервисный центр.
4. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие.
5. Храните изделие в сухом и чистом месте, недоступном для детей.
6. Ремонт изделия должен проводиться в авторизованном сервис-центре с использованием оригинальных запасных частей, поставляемых производителем изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HAG2
Потребляемая мощность	2000 Вт
Диапазон температур	50-610˚
Шаг изменения температур	70˚
Производительность	120/360/550 л/мин
Вес	0.8 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Термовоздуходувка HAG2	1
Широкая насадка	1
Рефлекторная насадка	1
Плоская насадка	1
Редукционная насадка	1
Скребок	1
Инструкция	1
Упаковка	1

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия и его комплектацию без предварительного уведомления.